CÂBLAGE DU BOÎTIER

RESSOURCES A3-R1



Portail coulissant

	in7	**Boîtier n° 2**	**Out7**	Moteur A-2
	in6		**Out6**	Moteur A-1
	in5		**Out5**	
Récepteur Infrarouge	**in4**		**Out4**	
Bouton Poussoir Extérieur (BPext)	**in3**		**Out3**	
Capteur Fin de course Gauche (FDC Gauche)	**in2**		**Out2**	
Capteur Fin de Course Droite (FDC Droit)	**in1**		**Out1**	Émetteur infrarouge
Bouton Poussoir intérieur (BPint)	**in0**		**Out0**	Clignotant (LED)

CÂBLAGE DU BOÎTIER

RESSOURCES A3-R1



Portail Battant 1 Vantail

	in7	**Boîtier n° 3**	**Out7**	
	in6		**Out6**	Moteur A-2
	in5		**Out5**	Moteur A-1
Récepteur Infrarouge	**in4**		**Out4**	
Capteur Fin de course Bas (FDC Bas)	**in3**		**Out3**	
Capteur Fin de Course Haut (FDC Haut)	**in2**		**Out2**	
Bouton Poussoir Extérieur (BPext)	**in1**		**Out1**	Émetteur infrarouge
Bouton Poussoir intérieur (BPint)	**in0**		**Out0**	Clignotant (LED)

CÂBLAGE DU BOÎTIER

RESSOURCES A3-R1



Monte Charge

	in7	**Boîtier n° 5**	**Out7**	Moteur B-1
	in6		**Out6**	Moteur B-2
	in5		**Out5**	
Bouton d'arrêt d'urgence (BP urg)	**in4**		**Out4**	
Bouton Poussoir étage 1 (BP1)	**in3**		**Out3**	
Bouton Poussoir étage 0 (BP0)	**in2**		**Out2**	LED étage 0
Capteur Fin de Course Haut (FDC Haut)	**in1**		**Out1**	LED étage 1
Capteur Fin de course Bas (FDC Bas)	**in0**		**Out0**	

CÂBLAGE DU BOÎTIER

RESSOURCES A3-R1



Système d'alarme

	in7	**Boîtier n° 1 ou 3 ou 6**	**Out7**	
	in6		**Out6**	
Détecteur de mouvement	**in5**		**Out5**	Témoin lumineux (DEL rouge)
	in4		**Out4**	Signal sonore
	in3		**Out3**	Lampe 1 intérieure
	in2		**Out2**	Lampe 2 extérieure
Bouton Poussoir (d'appel)	**in1**		**Out1**	
Contacteur de Porte	**in0**		**Out0**	